

ILMA-ASELUOTIEN PREPAROINTI - PREPPAUS

TAVOITTEENA PARAS TARKKUUS JA TASAINEN KÄYNTI

Tarkkuuteen vaikuttaa monet muutkin seikat kuin aseiden tekniset ominaisuudet ja ampujan taidot, mutta oletetaan, että nuo ovat kunnossa. Viimeinen mahdollinen kompastuskivi parhaan tarkkuuden saavuttamiseksi on luotien laatu ja kunto. Tästäkin päästään esikäsittämällä eli preppaamalla luodit. Sillä, että ovatko eri purkeista otetut saman merkkiset ja malliset luodit samaa tuotantoerää, on melko vähäinen merkitys ilma-aseissa, huolellinen preppaus prosessi kompensoi mahdolliset tuotantoerien erot.

LUOTIEN PREPAROINTI

- Pesu.** Pese haaleassa vedessä astianpesuaineella varovaisesti pesuharjalla liikutellen. Kaada luodit siivilään ja huuhtelee huolellisesti.
- Kuivaus.** Kuivaaminen tapahtuu mahdollisesti helpoiten siivilässä vaikkapa hiustenkuivaajan avulla. Varo kuumentamasta liikaa.
- Punnitus** ruutivaaka soveltuu tähän hyvin. Lajittele kuivatut luodit painon mukaan säilytysrasioihin. Usein preppaaminen jätetäänkin tähän ja siirrytään suoraan radalle. Jos kuitenkin haluaa olla perinpohjaisen tarkka niin jäljellä on vielä muutama toimenpide.
- Kalibrointi.** Mikäli omistat kalibrointivälineen kuten MWM Pellet Sizer, kalibroi luotien helmat säännöllisen muotoiseksi ja täsmälliseen kaliberiin.
- Voitelu.** Voitele esim. Napier Pellet Lube:lla. Laita luoteja voiteluastiaan, esim. tyhjiin luotipurkkiin, sen verran, että pohja juuri ja juuri peittyy. Pisä pari tippaa voiteluainetta. Heiluttele purkkia varovasti, että voiteluaine leviää kaikkiin luoteihin tasaisesti. Siirrä käsitellyt luodit säilytysrasioihin odottamaan käyttöä.

Ja sitten radalle

MWM TRADING

PL 28
11101 Riihimäki

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: myynti@mwm-trading.com

Puh +358-50-534-2001
FAX +358-207-818-290